



horeca**online**store

Electric Heated Top Unit

9201

Gebruikershandleiding



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Let vooral op de veiligheidsvoorschriften.

1. Veiligheidsvoorschriften

- Onjuiste bediening en onjuist gebruik van het apparaat kunnen het apparaat ernstig beschadigen en de gebruikers verwonden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld en ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening en onjuist gebruik.
- Houd het apparaat en de elektrische stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend technicus.
Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.
- Het apparaat is geschikt om voedsel op de juiste temperatuur te houden.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
- Controleer de stekker en het snoer regelmatig op beschadiging. Mocht de stekker of het snoer beschadigd zijn, laat het dan repareren door een erkend reparatiebedrijf.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is of op een andere manier beschadigd is.
- Laat het zo nodig controleren en repareren door een erkend reparatiebedrijf.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. **Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.**
- Zorg dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur.
Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer.
- Zorg ervoor dat niemand het snoer (of verlengsnoer) per ongeluk lostrekt of over het snoer kan struikelen.
- **Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het opwarmen van voedsel.**
- **Houd het apparaat altijd in de gaten als het in gebruik is.**
- **Kinderen begrijpen niet dat onjuist gebruik van elektrische apparaten gevaarlijk kan zijn. Laat kinderen het apparaat daarom nooit zonder toezicht gebruiken.**
- **Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en altijd voor het schoonmaken.**
- **Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit is het apparaat verbonden met de stroombron.**
- **Schakel het apparaat uit voordat de stekker uit het stopcontact trekt.**
- **Draag het apparaat nooit aan het snoer.**

2. Speciale veiligheidsvoorschriften

Gebruik geen extra apparaten die niet met het apparaat zijn meegeleverd. Let op! Zorg ervoor dat het snoer tijdens het gebruik van het apparaat niet in contact komt met hete onderdelen.





3. Functie

De warmhoudplaat is bij uitstek geschikt om voedsel op de juiste temperatuur te houden.

4. Veiligheidsinstructies

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard 230 VAC stopcontact. Vermijd overbelasting.

Schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met water vult of schoonmaakt. De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende nationale en plaatselijke voorschriften.

5. Technische gegevens

Modelnummer: 9201/ 220~240 AC/ 50-60 Hz / 230W

6. Gebruik

Druk op de AAN/UIT-knop, selecteer de “+”-knop, het LED-scherm zal standaard 85 °C weergeven. Het temperatuurbereik is 65 – 105 °C.

Vergrendelsleutel: Na het selecteren van het kinderslot kan de warmhoudplaat geen andere temperatuurversnelling selecteren. Vergrendelen in 1 seconde en ontgrendelen in 3 seconden.

7. Na gebruik

Selecteer de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Laat de plaat afkoelen. Reinig het apparaat (zie onderhoud).

8. Onderhoud

Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Dompel de warmteplaat nooit onder in water of andere reinigingsmiddelen. Reinig de warmteplaat met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Voorkom waar mogelijk dat water in contact komt met de elektrische onderdelen.

9. Storingen

Neem altijd contact op met uw leverancier als zich een storing voordoet.

10. Garantie

Elk defect dat functionaliteit van het apparaat aantast en zich binnen een jaar na aankoop voordoet, wordt kosteloos gerepareerd of vervangen, op voorwaarde dat het apparaat is gebruikt en onderhouden volgens de instructies en niet is blootgesteld aan misbruik of verkeerd gebruik. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. Als het apparaat onder garantie valt, vermeld dan waar en wanneer het is gekocht en voeg een aankoopbewijs bij (bijv. factuur). In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productontwikkeling behouden wij ons het recht voor specificaties van producten, verpakkingen en documentatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. Afvoeren

Aan het einde van de levensduur van het product dient u het product af te voeren volgens de geldende voorschriften en richtlijnen.

Geïmporteerd door: HCB B.V. – Irislaan 7, 5595EH Leende, Nederland

